

KRET PNEUMATYCZNY

Hercu Pneumatic HP135R PREDATOR

Producent: **Hercu Pneumatic** · Polska

Hercu Pneumatic HP135R PREDATOR to kret o średnicy 135 mm w odmianie PREDATOR z aktywną głowicą, wyposażony w aktywną (ruchomą) głowicę. Służy do wykonywania przecisków pod nawierzchniami i przygotowywania przejść pod instalacje podziemne.

ŚREDNICA KRETA

135 mm

Opis

Hercu Pneumatic HP135R PREDATOR jest pneumatycznym urządzeniem przeciskowym o średnicy zewnętrznej 135 mm. Zostało ujęte w rodzinie maszyn służących do bezwykopowego wykonywania przejść pod istniejącą infrastrukturą. Przecisk powstaje dzięki przemieszczaniu gruntu przez napędzane sprężonym powietrzem narzędzie.

Maszyna wykorzystuje aktywną, poruszającą się głowicę, która współpracuje z mechanizmem udarowym w przedniej części kreta. Taka konstrukcja jest przeznaczona do przebijania się przez grunt i ograniczania odchyleń toru, jednak nie oznacza możliwości sterowania przebiegiem jak w technologii HDD. W tej grupie producent wyróżnia modele z oznaczeniem R.

W zestawieniu technicznym dla modelu HP135R PREDATOR podano następujące parametry: deklarowana średnica rury do 125 mm.

HP135R PREDATOR jest przewidziany do przecisków o większej średnicy i układania rur instalacyjnych pod drogami, placami i innymi przeszkodami terenowymi. Przy instalacji rur należy dobrać złącza i osprzęt zgodnie z instrukcją producenta. Przypisane zastosowanie nie jest równoznaczne z gwarancją osiągnięcia konkretnej długości przecisku: dobór maszyny zależy od gruntu i warunków budowy.

Najważniejsze cechy

- Średnica zewnętrzna: 135 mm
- Głowica ruchoma (aktywna)
- Pneumatyczne wykonywanie bezwykopowych otworów w gruncie
- Maksymalna podana średnica rury: 125 mm (zależnie od metody montażu)

- Możliwość przełączenia ruchu do przodu i do tyłu

Parametry techniczne

INFORMACJE PODSTAWOWE			
Rodzina	**HP**	Model	**HP135R PREDATOR**
Wersja	**standardowa**		

WYMIARY I MASA			
Średnica kreta	**135 mm**	Wersja krótka	**Nie**

UKŁAD UDAROWY			
System udarowy	**praca głowicy (2+1) (seria R, wg producenta)**		

GŁOWICA I KONSTRUKCJA			
Typ głowicy	**aktywna (ruchoma)**	Ruch głowicy	**ruchoma**

STEROWANIE I REWERS			
Rewers	**Tak**	System rewersu	**zmiana kierunku przez pociągnięcie przewodu zasilającego (konfiguracja podstawowa)**
Zdalny rewers	**Nie**		

PARAMETRY PRZECISKU			
Możliwość stosowania poszerzaczy	**Nie**	Praca sterowana	**Nie**

INSTALACJA RUR			
Maksymalna średnica rury	**125 mm**	Wciąganie rur	**Tak**
Obsługiwane materiały rur	**PE, PVC**		

ZASTOSOWANIE

Podstawowe zastosowanie	**Pneumatyczne przeciski poziome w gruncie pod instalacje sieciowe**	Instalacja rur	**Tak**
Wbijanie rur stalowych	**Nie**		

Dane techniczne mają charakter informacyjny i pochodzą z materiałów producenta. Przed zakupem lub użyciem urządzenia potwierdź parametry u producenta lub dystrybutora.